

GARMIN[®]

Garmin Dash Cam™ 30/35



Краткая инструкция

Garmin Dash Cam™ 30/35

Краткая инструкция

Начало работы

ВНИМАНИЕ

Правила безопасности и важную информацию о приборе вы можете найти в руководстве *Important Safety and Product Information* (важная информация о безопасности и продукте), вложенном в коробку с устройством.

Установка карты памяти

Для данного устройства требуется карта памяти microSD™ или microSDHC до 64GB с классом скорости 4 или выше. Вы можете использовать карту памяти, входящую в комплект, или купить совместимую карту памяти в магазине электроники.

1. Вставьте карту памяти ① в слот ②.



2. Нажмите на карту. При этом вы должны услышать щелчок.

Краткий обзор устройства



| | | |
|---|---|--|
| ① |  | Удерживайте в нажатом положении для включения или выключения устройства. Нажмите для прокрутки меню или страниц. |
| ② |  | Нажмите для прокрутки меню или страниц. |
| ③ |  | Удерживайте в нажатом положении для фотографирования. Нажмите для выбора опции в меню. |
| ④ |  | Удерживайте в нажатом положении для сохранения видеоролика. Нажмите для возврата к предыдущей странице. |

Установка крепления на лобовом стекле

ВНИМАНИЕ

Клейкое крепление трудно снимается после установки. Будьте внимательны при выборе места для установки.

Установка клейкого крепления на лобовом стекле возможна только в том случае, если температура окружающей среды находится в пределах диапазона от 21° до 38°C (от 70° до 100°F).

СОВЕТ: Подключите устройство к питанию и удерживайте его в выбранном месте для установки, чтобы проверить область обзора камеры.

1. Протрите лобовое стекло салфеткой из нетканого полотна, смоченной в воде или спирте. Очистите поверхность от пыли, воска, масла или какого-либо покрытия.
2. Снимите защитную пленку с клейкого крепления.



3. Расположите крепление в выбранном месте установки.

СОВЕТ: Крепление обладает сильными клейкими свойствами. Не касайтесь клейкой поверхностью лобового стекла до тех пор, пока положение крепления не будет выровнено.

4. Сильно прижмите крепление к лобовому стеклу и удерживайте его в течение 30 секунд.



5. Подождите **24 часа**, прежде чем приступить к установке видеорегистратора Dash Cam.
Клейкому слою на держателе устройства

требуется 24 часа до полного застывания.

Установка и настройка видеорегистратора

ВНИМАНИЕ

Перед установкой видеорегистратора Dash Cam необходимо установить крепление и подождать **24 часа**, чтобы держатель надежно приклеился к лобовому стеклу. В противном случае крепление может отделиться от лобового стекла, что может привести к поломкам устройства или крепления.

1. Подключите автомобильный кабель питания ① в USB-порт ② на устройстве.



2. Зафиксируйте кулачок ③ в цапфе ④; при этом вы должны услышать щелчок.
3. Подключите второй конец автомобильного кабеля питания к электрической розетке автомобиля. Устройство включится.
4. Следуйте экранной инструкции для выполнения начальной настройки устройства. На экране появится изображение камеры.
5. Отрегулируйте положение камеры для получения желаемого поля зрения.

Выполнение записи с помощью видеорежистратора

ВНИМАНИЕ

Правовые ограничения

Законодательства некоторых стран запрещают выполнение фото или видеосъемки людей или их автомобилей с помощью данного оборудования. Ответственность за соблюдение местных законов и прав на неприкосновенность частной жизни лежит на пользователе.

Для записи видео необходимо установить в устройство карту памяти (стр. 2).

По умолчанию видеорежистратор начинает запись видео сразу же после включения. Запись продолжается непрерывно до выключения устройства; при заполнении памяти новые данные записываются на место старых. Во время записи светодиод непрерывно горит красным.

Просмотр видео и фото на компьютере

Приложение Garmin® Dash Cam Player позволяет просматривать, сохранять и редактировать записанное видео на компьютере. Кроме того, вы можете просматривать и накладывать информацию о времени, дате, местоположении и скорости, записанную вместе с видео. Дополнительную информацию см. на сайте www.garmin.com/dashcamplayer.

Информация об устройстве

Поддержка и обновления

Приложение Garmin Express™ (garmin.com/express) обеспечивает удобный доступ к следующим услугам для устройств Garmin:

- Регистрация устройства
- Руководства пользователя устройства
- Обновления программного обеспечения

Получение руководства пользователя

Вы можете скачать последнюю версию руководства пользователя в Интернете.

1. Зайдите на сайт garmin.com/manuals/dashcam30-35.
2. Просмотрите или загрузите полное руководство пользователя в удобном для вас формате.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Диапазон рабочих температур | от -20° до 55°C (от -4° до 131°F) |
| Диапазон температур зарядки | от 0° до 45°C (от 32° до 113°F) |
| Карта памяти | microSDHC до 64GB, Класс 4 или выше |

Гармин. На все случаи жизни



GARMIN[®]
www.garmin.ru

EAC

GARMIN™



NAVICOM®
navigation & communication