








# STRIKER™ Plus 4

- 30 см (11,8")
- Безопасное расстояние от компаса



**GARMIN**®





① Синий и коричневый провода необходимы только для обмена данными с другим устройством ECHOMAP™ или STRIKER.